

## PLETHORA X1 V.1.0.29 Firmware リリースノート

2025.1.31

### Firmware V.1.0.29 における改善と修正

- ・モバイルデバイスとの接続が正常に行えない場合がある問題を修正

### ファームウェアアップデートの方法

※ファームウェアのアップデートにはPC/Mac と USB ケーブル(Type-C)が必要です。あらかじめご用意ください。

1. 各製品の本国製品ページ([PLETHORA X1 製品ページ](#))から新しいファームウェアアップデートデータをダウンロードします。
2. USB Type-C ケーブルで PLETHORA X1 を PC/Mac に接続します。
3. 本体のフットスイッチを押しながら、ペダルの電源を入れます。
4. PC または Mac 上であらかじめダウンロードしたファームウェアアップデートを立ち上げます。
5. アップデータ上で接続されたデバイスが認識され、名称が表示されます。
6. “Update”ボタンを押し、プログレスバーが終了するまでそのまま待ちます。
7. アップデート中は PLETHORA X1 ペダルのディスプレイ上に進行状況が表示されます。
8. アップデートが完了したら“Status: Firmware upgrade successful”と表示され、ペダルは自動的に再起動します。

※アップデート中は絶対に電源アダプターを抜いたりしないでください。本体が破損し起動しなくなる場合があります。もし、上記原因により起動しなくなってしまった場合は保証対象外となりますのでお気を付けてください。

株式会社エレクトリ

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

<https://www.electori.co.jp/>

※本ドキュメントの弊社以外のサイトや SNS などにおける二次配布は禁止します。