


Quick Start Guide

SKYSURFER MINI REVERB

受賞歴のあるTC Electronicの3つのスタジオクオリティアルゴリズムを搭載したコンパクトリバーブペダル



- 1. OUT** - 6.3mm TSケーブルを使用して信号を他のペダルまたはギターアンプに送る端子です。
- 2. 9 V DC** - 9VDCセンターマイナスのアダプターを接続する端子です。本機種は9V電池には対応していません。また電源アダプターは付属しません。
- 3. IN** - 6.3mm TSケーブルを使用してギターを接続する端子です。
- 4. REVERB** - リバーブディケイの長さを調整できます。
- 5. LED** - ペダルがONの時に点灯します。
- 6. MIX** - ドライとウェット信号のバランスを調整できます。時計回りに回すとリバーブが増え、反時計回りに回すとドライ音が増えます。真ん中の位置ではリバーブとドライが同じレベルになります。
- 7. TYPE** - SPRING、PLATE、HALLの中からリバーブタイプを選択できます。
- 8. TONE** - リバーブの明るさを調整できます。
- 9. FOOTSWITCH** - 押すたびにペダルのON/OFFが切り替わります。SKYSURFER MINIはトウルーパーバイパス設計のため、ペダルがOFFの時はギター信号に一切の影響を与えません。

Specifications

Connectors	
Input	¼" TS, unbalanced
Impedance	>350 kΩ
Output	¼" TS, unbalanced
Power input	Standard 9 V DC, center neg, 100 mA
Physical	
Dimensions	99 x 57 x 56 mm (3.9 x 2.2 x 2.2")
Weight	0.29 kg (0.64 lbs)

輸入販売元
株式会社エレクトリ
〒105-0022
東京都港区海岸2-7-70
HP: <https://www.electori.co.jp/>